



Таблица названий управляющих и индицирующих элементов панели

Элемент	Назначение
VD10	Хв 90
VD11	Хв 60
VD12	Синтетика 60
VD13	Синтетика 40
VD14	Щерсть 30
VD15	Зачищивание
VD16	Исключение слива и отжима
VD17	Полновальная отжим
VD18	Экзотичный режим
VD19	Выбор начальной операции
VD21	Стирка 1
VD22	Стирка 2
VD23	Полоскание 1
VD24	Полоскание 2
VD25	Полоскание 3
VD26	Полоскание 4
VD27	Отжим
VD28	Конеч программа
VD29	Залужк программы
VD30	Остановка программы

Таблица разводки питания

Цепь	Маршрутизация/элементы
+5V	D1, 20; D2, 20; D3, 20
GND	D1, 10; D2, 10; D3, 10